

Manual bubbelsystem Standard

Luft massagesystem för badtunnor och mindre pooler.

1. Mät och markera ut hålen där munstyckena skall monteras, i fotledshöjd rekommenderas för bästa resultat. **A.**
2. Borra hål och applicera Silicon på båda sidorna av poolen innan munstyckena monteras på plats, drag åt försiktigt med handkraft.
3. Montera luftfördelaren högt ovan vattenytan, detta fungerar som ett vattenlås vilket förhindrar att vatten rinner till pumpen. **C.**
4. Anslut de tjocka transparenta slangarna mellan munstycken och luftfördelare med slangklämmor. **B.**

1. Luftpumpen **E** fästs med gummifötter på ett plant underlag fritt från vatten. Anslut tryckkontakten för av/påslag **F** till den tunna slangen från pumpen.
2. Skruva på muffen på pumpen och anslut den blå slangen mellan pump och luftfördelare med slangklämmor.
3. Anslut luftfördelaren högt ovan vattenytan för att förhindra att vatten rinner tillbaka till pumpen, om möjligt lägg den blå slangen i en loop som ett extra vattenlås.
6. Anslut de transparenta slangarna till luftfördelaren med slangklämmor och led ut dem till munstyckena med slangklämmor.

Anslut luftpumpen till 230V och testkör.

Tänk på att pumpen skall ha god ventilation, undvik att placera den i ett helt lufttätt utrymme. Om pumpen ej får god ventilation kan den överhettas.

Pumpen får ej monteras så att den kan suga in vatten, då kan känslig elektronik skadas. När poolen töms på vatten torrblåses systemet för att avlägsna ev vatten i luftslangarna.

Manöverpanel Plus system

1. ON / OFF knappen. Tryck här för att starta / stoppa bubblor. 2. + / - Knappen. Tryck och håll för att öka / minska fläkthastigheten. 3. ~ Knappen. Start / stopp av pulserande läge.

Automatiskt stopp.

Fläkten stannar automatiskt 30 minuter efter kontakt har använts förra gången.

Torrblåsning.

30 minuter efter manuell och automatisk stopp, kommer torrblåsningens programmet starta. Fläkten startar vid höga hastighet i 2 sekunder. Därefter faller på låg hastighet, sedan sakta stiger till hög hastighet igen inom 30 sekunder och stannar där 4,5 minuter. Under nedräkningen och genomförandet av programmet kommer LED-lampan att lysa

